Canon

PowerShot SX740 HS

Supplementary Information

ENGLISH

© CANON INC. 2018

CEL-SX4XA210

Functions and Menu Tables

Functions Available in Each Shooting Mode

Function \ Shooting Mode		M	Av	Tv	P		AUTO				SCN											
Exposure compensation	0 – ±3	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
Movie audio recording		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Flash firing	Auto flash	–	–	–	O	O	O	–	–	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	–	–
	Flash on	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–
	Slow synchro	–	O	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Flash off	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Av/Tv settings	Av (default: f/4.0)	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Tv (default: 1/125)	O	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Program shift		–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AE lock/FE lock (linked to metering timer)		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
Focus range	Normal	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Macro	O	O	O	O	–	–	O	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O
	Manual focus	O	O	O	O	–	–	O	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O
On-screen information	Display 1 (default: basic information)	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O
	Display 2 (default: basic + details)	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O
	No information display	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O

O Available or set automatically. – Not available.

Quick Control Screen Settings

Function	Shooting Mode		M	Av	Tv	P		AUTO				SCN											
AF method	+Tracking		O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	–	O	O	O	–	–	O
	Tracking AF		O	O	O	O	–	–	O	–	–	O	O	O	O	O	–	O	O	O	–	–	–
	Center		O	O	O	O	–	–	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AF operation	One-Shot AF		O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Servo AF		O	O	O	O	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Drive mode	Single shooting		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
	High speed continuous		O	O	O	O	–	O	O	–	O	O	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Low speed continuous		O	O	O	O	–	O	O	–	O	O	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Self-timer:10 sec		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
	Self-timer:2 sec		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
	Self-timer:Continuous	2 – 10	O	O	O	O	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
Metering mode	Evaluative metering		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	–
	Spot metering		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Center-weighted average		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–
Image quality		L	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
		L	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
		M	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
		M	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
		S	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–

O Available or set automatically. – Not available.

Function	Shooting Mode		M	Av	Tv	P		AUTO				SCN											
Movie rec. size	When set to NTSC	3840x2160 29.97 fps (4K)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
		1920x1080 59.94 fps (Full HD)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		1920x1080 29.97 fps (Full HD)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		1280x720 59.94 fps (HD)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	When set to PAL	3840x2160 25.00 fps (4K)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
		1920x1080 50.00 fps (Full HD)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		1920x1080 25.00 fps (Full HD)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		1280x720 50.00 fps (HD)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ISO speed	Auto		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Other		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
White balance	Auto		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Daylight		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	Shade		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	Cloudy		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	Tungsten light		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	White fluorescent light		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	Custom		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
WB correction	B9 – 0 – A9/G9 – 0 – M9		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O

O Available or set automatically. – Not available.

Function	Shooting Mode		M	Av	Tv	P		AUTO				SCN											
Style settings	Auto		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	O	–	–	–	–	O	O
	Standard		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	–	O	O	O	O	–	O
	Vivid		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	Neutral		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	B/W		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	Sepia		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
Auto Lighting Optimizer	Disable		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Low		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	Standard		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	High		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	Disable during man expo	[✓] On	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		[ ] Off	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Still img aspect ratio	16:9		O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
	3:2		O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
	4:3		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
	1:1		O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
Miniature effect movie	Disable		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	5x		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	10x		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	20x		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
Video snapshot	Video snapshot	Disable	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
		Enable	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O

O Available or set automatically. – Not available.

Function	Shooting Mode			M	Av	Tv	P		AUTO				SCN											
Brightness	Range: ±2			–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Range: ±3			–	–	–	–	–	–	O	–	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	O	–
Shooting mode				–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
Filter effect level	When set to [Smooth skin]	Smooth skin effect	Low	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			Medium	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			High	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	When set to [Background blur]	Background blur	Auto	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			Off	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	When set to [Food]	Color tone	Standard	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2 cool levels/2 warm levels	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	When set to [Grainy B/W]	Contrast	Low	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–
			Standard	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–
			High	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–
	When set to [Soft focus]	Soft focus	Low	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–
			Standard	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–
			High	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–

O Available or set automatically. – Not available.

Function			Shooting Mode	M	Av	Tv	P		AUTO				SCN											
Filter effect level	When set to [Fish-eye effect]	Effect	Low	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–
			Standard	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–
			High	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–
	When set to [Art bold effect]	Effect	Low	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–
			Standard	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–
			High	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–
	When set to [Water painting effect]	Color density	Light	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–
			Standard	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–
			Deep	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–
	When set to [Toy camera effect]	Color tone	Cool tone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–
			Standard	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–
			Warm tone	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–	–	–

O Available or set automatically. – Not available.

Shooting Menu Settings

Function \ Shooting Mode			M	Av	Tv	P		AUTO				SCN											
Image quality			See “Quick Control Screen Settings” (📖3).																				
Still img aspect ratio			See “Quick Control Screen Settings” (📖3).																				
Image review	Off		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
	2 sec.		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
	4 sec.		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
	8 sec.		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
	Hold		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
Flash settings	Flash mode	Auto	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–
		Manual	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Flash exp. comp	0	O	O	O	O	O	O	O	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–
		±2	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Flash output	Minimum	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Medium	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Maximum	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Red-eye lamp	On	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–
		Off	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–
	Safety FE	On	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–
		Off	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Drive mode			See “Quick Control Screen Settings” (📖3).																				

O Available or set automatically. – Not available.

Function	Shooting Mode	M	Av	Tv	P		AUTO				SCN											
Date stamp	Off	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Date	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–
	Date & time	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–
Exposure compensation		See “Functions Available in Each Shooting Mode” (📖2).																				
ISO speed		See “Quick Control Screen Settings” (📖3).																				
Auto Lighting Optimizer		See “Quick Control Screen Settings” (📖3).																				
Metering mode		See “Quick Control Screen Settings” (📖3).																				
Metering timer	4 sec.	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	8 sec.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	16 sec.	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	30 sec.	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	1 min.	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	3 min.	O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
Safety shift	Disable	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Enable	–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
White balance		See “Quick Control Screen Settings” (📖3).																				
Custom White Balance		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
WB correction		See “Quick Control Screen Settings” (📖3).																				
Style settings		See “Quick Control Screen Settings” (📖3).																				
AF operation		See “Quick Control Screen Settings” (📖3).																				
AF method		See “Quick Control Screen Settings” (📖3).																				

O Available or set automatically. – Not available.

Function	Shooting Mode		M	Av	Tv	P		AUTO				SCN											
AF frame size	Normal		O	O	O	O	–	–	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O
	Small		O	O	O	O	–	–	O	–	–	O	O	O	O	O	–	O	O	O	–	–	–
Continuous AF	Enable		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–
	Disable		O	O	O	O	–	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
AF-assist beam firing	Enable		O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	–
	Disable		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
MF peaking settings	Peaking	On	O	O	O	O	–	–	O	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O
		Off	O	O	O	O	–	–	O	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O
	Level	Low	O	O	O	O	–	–	O	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O
		High	O	O	O	O	–	–	O	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O
	Color	Red	O	O	O	O	–	–	O	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O
		Yellow	O	O	O	O	–	–	O	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O
		Blue	O	O	O	O	–	–	O	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O
Safety MF	On		O	O	O	O	–	–	O	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O
	Off		O	O	O	O	–	–	O	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O
Grid display	Off		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	3x3		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	3x3+diag		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

O Available or set automatically. – Not available.

Function		Shooting Mode	M	Av	Tv	P		AUTO				SCN											
IS settings	IS mode	Off	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		On	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		Shoot only	O	O	O	O	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–
	Dynamic IS	Low	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		Standard	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		High	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
Auto level	Enable		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Disable		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Digital zoom	Standard		O	O	O	O	O	O	–	–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O
	Off		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	1.6x		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2.0x		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Digest type	Include stills		–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	No stills		–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Display area	Large		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Medium		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Small		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Auto zoom	Off		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Auto		–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	–	–	O
	Face		–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	–	–	O
	Upper body		–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	–	–	O
	Whole body		–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	–	–	O
	Manual		–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	–	–	O

O Available or set automatically. – Not available.

Function \ Shooting Mode			M	Av	Tv	P		AUTO				SCN											
Movie rec. size			See “Quick Control Screen Settings” (🕮3).																				
Wind filter	Auto		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Off		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
Attenuator	Auto		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	On		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	Off		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
Auto slow shutter	Disable		O	O	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	Enable		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Video snapshot	Video snapshot	Disable	See “Quick Control Screen Settings” (🕮3).																				
		Enable																					
	Album settings	Create a new album	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
		Add to existing album	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	Playback time	4 sec.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
		6 sec.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
		8 sec.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	Playback effect	1/2x speed	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
		1x speed	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
		2x speed	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	Show confirm msg	Enable	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
		Disable	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O

O Available or set automatically. – Not available.

Function		Shooting Mode	M	Av	Tv	P		AUTO				SCN											
Time-lapse movie	Time-lapse	Disable	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
		Scene 1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
		Scene 2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
		Scene 3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	Interval/shots		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	Movie rec. size	FHD	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
		4K	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	Auto exposure	Fixed 1st frame	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
		Each frame	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	Screen auto off	Disable	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
		Enable	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
	Beep as img taken	Enable	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O
		Disable	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O

O Available or set automatically. – Not available.